## Подключение платы расширения вводавывода

Плата используется для:

- Управления дополнительной индикацией («Желтый» цвет) передается на реле (Relay)
- Получение сигнала конца прохода от турникета считывается с первого цифрового входа (IN1)
- Получение сигнала конца прохода от турникета (опционально) считывается со второго цифрового входа (IN2)

Подключение платы осуществляется через 6-пиновый разъем валидатора:

public, doc, hw, cardlan

From:

https://wiki.lime-it.ru/ -

Permanent link:

https://wiki.lime-it.ru/doku.php/public/doc/hw/cardlan/expand-io?rev=1576829803

Last update: 08:16 20/12/2019

