

# Дополнительные настройки валидатора Cardlan

Подключаем валидатор через USB к компьютеру, нас интересует файл в пути Nand 1-2\app\app\appstart-settings.sh редактируем в Notepad++

## Для использования статического IP



Статический IP адрес используется только при подключении через сетевой адаптер («медью»).

Для настройки статического IP меняем следующие параметры:

```
# DHCP configuration for eth0 (LAN)
# YES - use DHCP
# NO - use static configuration

export eth0Dhcp=N0          #YES - использовать DHCP, NO - использовать
стацический адрес
#настройки ниже применяются только при eth0Dhcp=N0
export eth0Ip=192.168.88.188 #IP адрес
export eth0Mask=255.255.255.0 #маска подсети
export eth0Dns=192.168.88.1   #DNS
export eth0Gw=192.168.88.1    #Шлюз
```

## Для работы через SIM карту

В параметре

```
# LAN

# landriver - installed ethernet anapter
# NONE - no ethernet adapter installed
# ASIX - Asix ethernet adapter installed
export landriver="ASIX"
```

меняем значение на NONE

## # LAN

```
# landriver - installed ethernet anapter
# NONE - no ethernet adapter installed
# ASIX - Asix ethernet adapter installed
export landriver="NONE"
```

В параметре

```
# GPRS

# YES - run GPRS, else - not
#
export gprs_on="NO"
```

меняем значение на YES

```
# GPRS

# YES - run GPRS, else - not
#
export gprs_on="YES"
```

Сохраняется, **корректно** отключаем валидатор.

## Ссылки

- [Перепрограммка валидатора \(Linux only\)](#)
- [Кабели для подключения валидатора](#)

[public](#), [doc](#), [hw](#), [cardlan](#)

From:  
<https://wiki.lime-it.ru/> -

Permanent link:

<https://wiki.lime-it.ru/doku.php/public/doc/hw/cardlan/settings?rev=1624967427>

Last update: **11:50 29/06/2021**

