

Управление платами удаленного ввода вывода

Плата удаленного ввода вывода подключается к головному контроллеру по RS-232, отправка сообщений осуществляется по [транспортному протоколу](#) рассмотренному в отдельной статье.

Данная статья описывает порядок запросов и команд, обрабатываемых платой.

Упаковка данных

Для упаковки данных используется [MessagePack](#). Ниже форматы запросов и ответов описаны в JSON для наглядности.

Тип запроса/ответа

Все Запросы/ответы имеют поле `t: uint16`. Старший взведенный бит означает что тело содержит ответ на соответствующий запрос. Тип ответа вычисляется как `0x8000 XOR (тип запроса)`

Версия прошивки

Запрос отправляется головным контроллером с целью определения версии прошивки и/или наличия связи и готовности устройства.

Запрос:

```
{
  "t": 0x0000      // uint16, тип запроса/ответа
}
```

Ответ (отправляется вместе с ACK):

```
{
  "t": 0x8000,      // uint16, тип запроса/ответа
  "v": "1.0.0",     // ASCII строка с версией
}
```

Замыкание реле (выхода)

Запрос отправляется головным контроллером.

Запрос:

```
{
  "t":    0x0001,          // uint16, тип запроса/ответа
  "n":    0x00,            // uint8, номер выхода (начиная с нуля)
  "ton":  0x00000000,      // uint32, длительность замыкания, в миллисекундах
  "toff": 0x00000000,      // uint32, длительность размыкания после замыкания, в
миллисекундах
  "simp": 0x00,            // uint8, число импульсов (повторов циклов
замыкания/размыкания)
}
```

Ответ (отправляется вместе с ACK):

```
{
  "t": 0x8001              // uint16, тип запроса/ответа
}
```

По завершении управления сигналов не отправляется.

Получение сигнала на входе

Отправляется платой

Запрос:

```
{
  "t":    0x0002,          // uint16, тип запроса/ответа
  "n":    0x00,            // uint8, номер входа
}
```

Ответ (отправляется вместе с ACK):

```
{
  "t": 0x8002              // uint16, тип запроса/ответа
}
```

Настройка выходов

Отправляется платой

Запрос:

```
{
  "t":    0x0002,      // uint16, тип запроса/ответа
  "n":    0x00,        // uint8, номер входа
  "v":    0x00,        // uint8, 0 - срабатывает по замыканию
                //      1 - срабатывает по размыканию
}
```

Ответ (отправляется вместе с ACK):

```
{
  "t": 0x8002          // uint16, тип запроса/ответа
}
```

Смотри так же

- [transport_protocol](#)

[dev doc](#)

From:
<https://wiki.lime-it.ru/> -

Permanent link:
<https://wiki.lime-it.ru/doku.php/public/doc/hw/expand-io/requests?rev=1616142928>

Last update: **08:35 19/03/2021**

