

# Microtic

## Настройка проброса портов

- Проблема: снаружи порты пробрасываются, изнутри нет
- Решение:  
<https://serverfault.com/questions/970346/port-forwarding-test-possible-within-lan-mikrotik-router>

По факту сработало настройкой 2 правил в Firewall/NAT:

1. Первое



2. Второе



[dev doc](#)

From:

<https://wiki.lime-it.ru/> -

Permanent link:

<https://wiki.lime-it.ru/doku.php/public/doc/hw/microtic?rev=1652253479>

Last update: **07:17 11/05/2022**

