

Posiflex (посифлекс)



Принтер нефискальный, печать чеков на принтере будет проигнорирована программой, возможные к печати документы:

- Слипы
- Билеты

Документация

- Документация пользователя
- Справочник по командам Epson Protocol (ESC/p)

Подготовка к работе

ppdrv_x64_106m_23122714685.rar

- [\\vmserver\Data\drivers](#) for POSIFLEX PP7600X тут лежат дрова для Posiflex PP7600X и мануал в текстовом файле.
- сначала вам нужно открыть Панель управления > все элементы панели управления > устройства и принтеры
- нажать на «добавление принтера»
- подождать пока закончится поиск, но я на 99,99% уверен что раз вы обратились к данной статье, у вас нихрена там не найдет.
- ЕСЛИ ВСЕ ЖЕ НИЧЕГО НЕ НАШЛО, нажимаете «необходимый принтер отсутствует в списке»
- выбираете последний пункт «добавить локальный или сетевой принтер..» в общем вы поняли
- если в списке «использовать существующий порт» у вас есть эмулированный виртуальный порт USB0001 (вроде так называется), то выбираете его.
- далее нажимаете «установить с диска» , «обзор» и выбираете в папке PPdrv_x64_106m_23122714685 файл pp7kx64.inf (он будет единственным файлом помимо папки tools)
- далее у вас в списке изготовителей появится Posiflex, в правом списке выбираете нужную вам версию принтера и будет вам счастье.

Бумага

- Внешний диаметр рулона: до 83мм
- Ширина ленты: 80мм

Подключение к Лайму

Настройка принтера осуществляется в [панели администратора](#) :

- Драйвер: Билетный без проверки состояния
- Номер кодовой страницы: 866 (если принтер не печатает русские буквы напечатать тестовую страницу и указать **номер** в соответствии с параметром CODE PAGE)
- Способ подключения: COM-порт
 - Номер порта: определить по месту установки
 - Скорость обмена данными: 115200
 - UPD: возник кейс с нестабильной работой принтера после печати очереди чеков (~7-8+), касса выдавала ошибку о недоступности устройства. Проблему удалось вылечить переключением в драйвере пункта «управление потоком» со значения «аппаратный» на «нет».

На кассе:

- В отключенном состоянии снять защитную крышку и установить DIP переключатели: 1, 2 - ON, остальные - OFF (стр. 19 документации)
- Подключить принтер к компьютеру и включить
- В диспетчере устройств либо появится неизвестное устройство, либо ком порт
- Установить драйвера на ком порт: http://files.lime-it.ru/posiflex/USB_VCOM_v519k.zip (если ругнётся что драйвер не подписан - удалить устройство вместе с драйвером и попробовать поставить вот этот: https://files.lime-it.ru/posiflex/USBPP_VCOM_x86_x64_v510c.zip)
- Номер ком порта использовать а настройках принтера в административной панели
- Скопировать из

архива

шаблоны в C:\ProgramData\Lime-Soft\Jade.Cashdesk

Если после всех настроек, QR код распечатался, но считыватель его не определяет, нужно выставить в настройках QR кода в справочнике «Товары» «короткий штрихкод»

Ссылки

- [Все принтеры](#)
- [Настройка принтера в панели администратора](#)

[public](#), [doc](#), [hw](#), [printer](#)

From:
<https://wiki.lime-it.ru/> -

Permanent link:
<https://wiki.lime-it.ru/doku.php/public/doc/hw/printers/posiflex>

Last update: **08:30 21/04/2025**

