

# Posiflex



Принтер нефискальный, печать чеков на принтере будет проигнорирована программой, возможные к печати документы:

- Слипы
- Билеты

## Документация

- Документация пользователя
- Справочник по командам Epson Protocol (ESC/p)

## Подготовка к работе

### Бумага

- Внешний диаметр рулона: до 83мм
- Ширина ленты: 80мм

## Подключение к Лайму

Настройка принтера осуществляется в [панели администратора](#) :

- Драйвер: Билетный без проверки состояния
- Номер кодовой страницы: 866 (если принтер не печатает русские буквы напечатать тестовую страницу и указать **номер** в соответствии с параметром CODE PAGE)
- Способ подключения: COM-порт
  - Номер порта: определить по месту установки
  - Скорость обмена данными: 115200

На кассе:

- В отключенном состоянии снять защитную крышку и установить DIP переключатели: 1, 2 - ON, остальные - OFF (стр. 19 документации)
- Подключить принтер к компьютеру и включить
- В диспетчере устройств либо появится неизвестное устройство, либо ком порт
- Установить драйвера на ком порт: [http://files.liime-it.ru/posiflex/USB\\_VCOM\\_v519k.zip](http://files.liime-it.ru/posiflex/USB_VCOM_v519k.zip)
- Номер ком порта использовать в настройках принтера в административной панели
- Скопировать из архива

шаблоны в C:\ProgramData\Lime-Soft\Jade.Cashdesk

**Если после всех настроек, QR код распечатался, но считыватель его не определяет, нужно выставить в настройках QR кода в справочнике «Товары» «короткий штрихкод»**

## Ссылки

- [Все принтеры](#)
- [Настройка принтера в панели администратора](#)

[public](#), [doc](#), [hw](#), [printer](#)

From:  
<https://wiki.lime-it.ru/> -

Permanent link:  
<https://wiki.lime-it.ru/doku.php/public/doc/hw/printers/posiflex?rev=1658311597>

Last update: **10:06 20/07/2022**

