

# Принтер TSC MB241t

## Документация

[https://www.pos-shop.ru/upload/iblock/85e/ij2sbk4tqi752xzl0z66oqraknjde6pt/Rukovodstvo-polzovatel-ya-printera-TSC-MB241T.pdf?srsId=AfmBOoona3iDqEsO38QH7P68U0At4FX2HB0ITJosY88SFCawlg\\_TjRj3](https://www.pos-shop.ru/upload/iblock/85e/ij2sbk4tqi752xzl0z66oqraknjde6pt/Rukovodstvo-polzovatel-ya-printera-TSC-MB241T.pdf?srsId=AfmBOoona3iDqEsO38QH7P68U0At4FX2HB0ITJosY88SFCawlg_TjRj3)

## Подготовка к работе

### драйвер

<https://fs.tscprinters.com/ru/dl/3/3448>

В лайме выбрать как «системный», в винде на касе назначить как «основной принтер по умолчанию»

### Настройка принтера

Загрузите в принтер термо этикетку (билетную бобину). Риббон не должен быть установлен.

Сделайте калибровку.



Принтер перейдет в режим термопечати.

## Бумага

- все свойства по бумаге стандартные, аналогичные для CUSTOM, DATAMAX и прочих билетных принтеров.

## Бобина

- Плотность бумаги:
- Внутренний диаметр втулки:
- Внешний диаметр втулки:
- Ширина ленты:
- Длина билета:
- Печать черной метки: в начале/конце билета
- Шаблон билета для типографии:

## Подключение к Лайму

Настройка принтера осуществляется в [панели администратора](#)

## Ссылки

- [Все принтеры](#)
- [Настройка принтера в панели администратора](#)

[public](#), [doc](#), [hw](#), [printer](#)

From:  
<https://wiki.lime-it.ru/> -

Permanent link:  
[https://wiki.lime-it.ru/doku.php/public/doc/hw/printers/printer\\_tsc\\_mb241t](https://wiki.lime-it.ru/doku.php/public/doc/hw/printers/printer_tsc_mb241t)

Last update: **10:15 16/04/2026**

