

Считыватели

Prox MF-USB


- Необходимо выставить джамперы 3, 5, 6 в позицию ON, остальные OFF




- Manual [kc-mf-usb-manual.pdf](#)
- Drivers&Utils [utils.rar](#)
- Использовать драйвера [FTDI](#)
- [Запретите отключение устройства](#)

Prox MF-RS232W

- Подключить к компьютеру в соответствии с [документацией](#)




- Скачать [набор утилит](#)
- Запустить утилиту CashTest.exe
- Меню «Настройка/Параметры порта» выбрать номер порта к которому подключен считыватель и скорость 115200
- На вкладке «Commom» нажать «Get Info», должен обновиться раздел Reader Info




- В случае если информация о считывателе не появилась, проверить всё ли подключено правильно и везде ли есть контакт, затем попробовать изменить скорость соединения на 9600 и заново запросить информацию о считывателе
- После проверки соединения со считывателем в случае если скорость отличается от 115200, нужно в разделе Reader Parameters выбрать параметр Speed, задать значение

115200 и нажать Write



- Теперь нам необходимо записать транспортный ключ в память считывателя, для этого переходим на вкладку ISO14443A, значение транспортного ключа A должно быть FF FF FF FF FF FF, порядковый номер ключа должен быть 0, для записи нажать «Key A to EEPROM»



Z2 USB

- Z2-USB (iron logic z-2)

public, doc

From: <https://wiki.lime-it.ru/> -

Permanent link: <https://wiki.lime-it.ru/doku.php/public/doc/hw/readers?rev=1619446808>

Last update: **14:20 26/04/2021**

