Лантер с эквайрингом Сбербанк



Инструкция по настройке эквайринга Можно передавать в банк

Подключение эквайринга Сбербанка

- 1. Заказчик подписывает договор эквайринга с банком
- 2. Обращается к менеджеру банка с заполненными анкетами на терминалы. В этих анкетах обязательно указать модель терминала «**KKM UROVO RS9000 с ПО Лантер**».
- 3. Необходимо попросить менеджера подготовить «регистрационные параметры и ключи для загрузки в терминал»
- 4. **Крайне важно!** в анкетах сделать пометку и обратить внимание менеджера на то, что «ключи нужны будут по **статической** схеме»
- 5. После получения терминалов передать их в Сбер для загрузки ключей
- 6. После прохождения процедуры (или во время) необходимо запросить

Просим предоставить следующие значения:

- 1. Terminal ID (TID)
- 2. Merchant ID (MID)
- 3. MCC
- 4. ІР адрес и порт боевого хоста **Сбербанка**
- 5. Серийный номер терминала, к которому применены данные настройки

для самостоятельной настройки терминалов



Если на каком-то этапе Заказчик получит от сотрудников Сбера информацию, что «такие терминалы не знаем» либо «с такими моделями не работаем», то Заказчику необходимо проинформировать нас об этом чем быстрее тем лучше и сообщить наименование отделения, куда он обращался.

public, doc, lanter, sber

Last update: 13:25 03/06/2022

From:

https://wiki.lime-it.ru/ -

Permanent link:

https://wiki.lime-it.ru/doku.php/public/doc/lanter?rev=1654262755

Last update: **13:25 03/06/2022**



https://wiki.lime-it.ru/ Printed on 05:36 09/11/2025