

Подключение и разводка проводки автокассы

Общий вид автокассы




Общий вид верхней секции автокассы со схемой разводки проводки

В данном разделе представлены:

- общий вид верхней секции автокассы;
- схема прокладки (с указанием направления прокладки) кабеля питания от вентиляторов к блоку питания HDR 15-12.

Примечание: Если используется другой блок питания, необходимость подключения «земли» зависит от его конкретной модели.



Крупный план подключения проводки к блокам

В данном разделе крупным планом показано, что необходимо сделать в верхней части автокассы:

Жирная оранжевая линия — это силовой кабель (трёхжильный кабель, который в нижней части подключается к автомату в общий пучок проводов; заземление выводится на шину). В верхней части автокассы в данном конкретном примере заземление не потребовалось, поэтому используются только провод «+» и «-». Плюсовой провод заходит в регулятор температуры в разъем номер «1», в разъем номер «2» так же заходит плюсовой провод, который в последствии выходит в плюсовую клемму блока питания, минусовой провод от силового кабеля идет напрямую из силового кабеля на блок питания.

В остальном на фото видны все этапы работы (дополнительные пояснения продублированы на самом изображении).



public, doc

From:
<https://wiki.lime-it.ru/> -

Permanent link:
https://wiki.lime-it.ru/doku.php/public/doc/podključenje_avtokassy?rev=1760002521

Last update: **09:35 09/10/2025**

