

# RP-327 RONGTA (Alstar, АТОЛ)



Принтер нефискальный, печать чеков на принтере будет проигнорирована программой, возможные к печати документы:

- Слипсы
- Билеты

## Документация

- [Архив с драйверами и утилитами \(EN!\)](#)

## Подготовка к работе

## Бумага

Стандартная термолента:

- Внешний диаметр рулона: до 83мм
- Ширина ленты: 80мм

## Подключение к Лайму

### Подключение через COM порт (ESC/p)



Для подключения принтера в данном режиме потребуется либо COM порт на кассе, либо отдельный преобразователь USB 2 COM! Как виртуальный COM принтер не встаёт!



В данном режиме не удалось заставить принтер печатать QR код! Только штрих код

Настройка принтера осуществляется в [панели администратора](#)

- Драйвер: Билетный без проверки состояния
- Номер кодовой страницы: 866 (если принтер не печатает русские буквы напечатать тестовую страницу и указать **номер** в соответствии с параметром CODE PAGE)
- Способ подключения: COM-порт
  - Номер порта: определить по месту установки
  - Скорость обмена данными: 19200 (фактическую скорость порта можно определить выключив принтер, и включив зажав кнопку FEED в статусе будет указана скорость обмена)



нужно выставить в настройках QR кода в справочнике «Товары» «короткий штрихкод»

На кассе:

- Определить номер порта
- Сверить настройки скорости через печать статуса (выключив принтер, и включив зажав кнопку FEED в статусе будет указана скорость обмена)
- Скопировать из

архива

шаблоны в C:\ProgramData\Lime-Soft\Jade.Cashdesk

## В режиме системного принтера



Качество печати и скорость в данном режиме чуть ниже, чем при подключении через ESC/p

Настройка принтера осуществляется в [панели администратора](#)

- Название: должно совпадать с системным именем принтера, либо не совпадать ни с одним из системных принтеров, в этом случае печать будет осуществлена на принтере по умолчанию
- Драйвер: Системный

На кассе:

- [Скачать и распаковать архив с драйверами и утилитами](#)
- Установить драйвер принтера в соответствии с документом Driver Setup Manual.pdf
- Задать принтеру имя, соответствующее названию принтера в админке, либо, назначить его принтером по умолчанию

## Ссылки

- [Все принтеры](#)
- [Настройка принтера в панели администратора](#)

[public](#), [doc](#), [hw](#), [printer](#)

From:

<https://wiki.lime-it.ru/> -

Permanent link:

[https://wiki.lime-it.ru/doku.php/public/doc/hw/printers/rp-327\\_rongta\\_alster](https://wiki.lime-it.ru/doku.php/public/doc/hw/printers/rp-327_rongta_alster)

Last update: **13:23 04/09/2023**

