

# Лантер с эквайрингом Сбербанк



Инструкция по настройке эквайринга  
Можно передавать в банк



После ключевания выполнить ф-ю 44 должны быть  
заполнены PIN и TDK ключи!

## Подключение эквайринга Сбербанка

1. Заказчик подписывает договор эквайринга с банком
2. Обращается к менеджеру банка с заполненными анкетами на терминалы. В этих анкетах обязательно указать модель терминала **«ККМ UROVO RS9000 с ПО Лантер»**.
3. Необходимо попросить менеджера подготовить «регистрационные параметры и ключи для загрузки в терминал»
4. **Крайне важно!** в анкетах сделать пометку и обратить внимание менеджера на то, что «ключи нужны будут по **статической** схеме»
5. После получения терминалов передать их в Сбер для загрузки ключей
6. После прохождения процедуры (или во время) необходимо запросить

Просим предоставить следующие значения:

1. Terminal ID (TID)
2. Merchant ID (MID)
3. MCC
4. IP адрес и порт боевого хоста Сбербанка
5. Серийный номер терминала, к которому применены данные настройки

для самостоятельной настройки терминалов



Если на каком-то этапе Заказчик получит от сотрудников Сбера информацию, что «такие терминалы не знаем» либо «с такими моделями не работаем», то Заказчику необходимо проинформировать нас об этом чем быстрее тем лучше и сообщить наименование отделения, куда он обращался.

[public](#), [doc](#), [lanter](#), [sber](#)

From:

<https://wiki.lime-it.ru/> -

Permanent link:

<https://wiki.lime-it.ru/doku.php/public/doc/lanter>

Last update: **10:49 03/08/2022**

