

Браслетоприемник

В ПО Лайм реализована интеграция с браслетоприемником **DSSP 6001E**.



Браслетоприемник DSSP6001E — это оборудование для контроля доступа, позволяющая изымать браслеты. Например, при установке на выходе, если долгов нет - браслетоприемник забирает браслет и турникет проворачивается на выход, а если долг есть - браслет не принимается, турникет не открывается. Браслет при этом будет местительный ящик для хранения браслетов.

Параметры продукта

Модель №DSSP6001E

Бренд «daosafe»

Материал каркаса Сталь, Белый и черный лак горячей сушки

Размеры 590*260*995мм

Масса 25 кг

Источник питания AC220В/110В, 50/60Гц

Рабочее напряжение 24 В постоянного тока

Потребляемая мощность 20 Вт

Рабочая Температура -15 °С - 60 °С

Эксплуатация Влажность 0 ~ 95% (без заморозки)

Рабочая обстановка Крытый / открытый (с укрытием)

Светодиодный индикатор Да

[public](#)

From:

<https://wiki.lime-it.ru/> -

Permanent link:

<https://wiki.lime-it.ru/doku.php/public/brasletopriemnik?rev=1732094648>

Last update: **09:24 20/11/2024**

