

Citizen CL-S400DT

[public](#), [doc](#), [man](#), [manual](#), [printer](#)

Подготовка к использованию

См. [prepare](#)

Подключение к Лайму

Настройка принтера осуществляется в [панели администратора](#)

Настройка на кассе

В настройках принтера Windows переставьте принтер на другой порт, иначе с кассы он печатать не будет (порт будет занят драйвером на windows).

Лучше даже удалить драйвер, чтобы не занимать другой порт, однако, стоит обратить внимание, что при повторной установке драйвера принтера загруженные ранее **шрифты будут удалены**.

Теперь можно настроить кассу на печать с этого принтера. Нужно указать порт принтера, марка принтера - Zebra (т.к. мы эмулируем зебру), указать порт, с которого ранее печатали.

Важно! Принтер использует для печати шаблоны `ticket.cshtml`, размещаемые в папку `C:\ProgramData\Lime-Soft\Jade.Cashdesk\` Вот шаблон, но шаблоны изменяются в зависимости от нужд:

- [ticket.cshtml](#)

Принтер подключен и готов к печати.

Ссылки

- [Все принтеры](#)
- [Настройка принтера в панели администратора](#)

From:
<https://wiki.lime-it.ru/> -

Permanent link:
<https://wiki.lime-it.ru/doku.php/public/doc/hw/printers/citizen-cl-s400dt?rev=1604997745>

Last update: **08:42 10/11/2020**



