

# Posiflex



Принтер нефискальный, печать чеков на принтере будет проигнорирована программой, возможные к печати документы:

- Слипы
- Билеты

## Документация

- Документация пользователя
- Справочник по командам Epson Protocol (ESC/p)

## Подготовка к работе

<\\vmserver\Data> тут лежат дрова для Posiflex PP7600X и мануал в текстовом файле.

## Бумага

- Внешний диаметр рулона: до 83мм
- Ширина ленты: 80мм

## Подключение к Лайму

Настройка принтера осуществляется в [панели администратора](#) :

- Драйвер: Билетный без проверки состояния
- Номер кодовой страницы: 866 (если принтер не печатает русские буквы напечатать тестовую страницу и указать **номер** в соответствии с параметром CODE PAGE)
- Способ подключения: COM-порт
  - Номер порта: определить по месту установки
  - Скорость обмена данными: 115200
  - UPD: возник кейс с нестабильной работой принтера после печати очереди чеков (~7-8+), касса выдавала ошибку о недоступности устройства. Проблему удалось вылечить переключением в драйвере пункта «управление потоком» со значения «аппаратный» на «нет».

На кассе:

- В отключенном состоянии снять защитную крышку и установить DIP переключатели: 1, 2

- ON, остальные - OFF (стр. 19 документации)
- Подключить принтер к компьютеру и включить
- В диспетчере устройств либо появится неизвестное устройство, либо ком порт
- Установить драйвера на ком порт: [http://files.lime-it.ru/posiflex/USB\\_VCOM\\_v519k.zip](http://files.lime-it.ru/posiflex/USB_VCOM_v519k.zip) (если ругнётся что драйвер не подписан - удалить устройство вместе с драйвером и попробовать поставить вот этот: [https://files.lime-it.ru/posiflex/USBPP\\_VCOM\\_x86\\_x64\\_v510c.zip](https://files.lime-it.ru/posiflex/USBPP_VCOM_x86_x64_v510c.zip))
- Номер ком порта использовать в настройках принтера в административной панели
- Скопировать из архива шаблоны в C:\ProgramData\Lime-Soft\Jade.Cashdesk

**Если после всех настроек, QR код распечатался, но считыватель его не определяет, нужно выставить в настройках QR кода в справочнике «Товары» «короткий штрихкод»**

## Ссылки

- [Все принтеры](#)
- [Настройка принтера в панели администратора](#)

[public](#), [doc](#), [hw](#), [printer](#)

From:  
<https://wiki.lime-it.ru/> -



Permanent link:  
<https://wiki.lime-it.ru/doku.php/public/doc/hw/printers/posiflex?rev=1731490940>

Last update: **09:42 13/11/2024**