Настройка принтера Tremol FP15

Фискальный принтер Tremol FP15. Используется в республике Молдавия.

1) Установить и запустить службу ZFPLabServer:

\\vmserver\Distr\ZFPLabServerWindows

- 2) В административной панели в разделе Кассы создать Принтер
- Выбрать в поле Драйвер Тремол
- Поставить галочки в чекбоксах Печать чеков, Печать слипов, Печать билетов, Активен
- Символов в строке 48
- Способ подключения СОМ-порт
- Номер порта
- Скорость обмена данными 115200
- IP адрес http://localhost:4444 (по умолчанию служба настроена на этот адрес, если хост уже занят, то службу можно перенастроить на другой адрес).



2) В разделе Пользователи инсталляции для пользователя с правами кассира в Поле Код кассира выставить 1 (Код кассира 1 зашит в коде принтера, можно каждому кассиру задать разный код, но для этого необходимо добавить коды в принтер. Код 1 стандартный, можно задать его всем, если не критично для клиента).



- 3) В разделе Товары изменить настройку в товаре QR-код: в поле Алгоритм генерации штрих-кода выбрать EAN13 с контрольной суммой.
- 4) В товарах, продаваемых на кассе, должен стоять один из следующих видов налога А до I, первые 3 налога это 20%, 8% и 10% соответсвенно, остальные это 0%. Нужно уточнить у клиента какую именно ставку налога выставлять.

Важно!

• Прописываем в строчу Settings:

Settings(com=COM3 (<u>Hомер COM порта</u>) ,baud=115200,tcp=,ip=,port=,password=)

- Заходим на сайт: localhost:4444
- чтобы прочитать:

ReadOperatorNameAndPassword(Number=1)

• чтобы задать:

ProgOperator(Number=1,Name=Operator 1,Password=1)

• как проверить что всё работает:

OpenReceipt_V2(OperNum=1,OperPass=1,OptionFiscalRcpPrintType=1)

• затем обязательно отменить чек!

CancelReceipt()

dev doc

From:

https://wiki.lime-it.ru/ -

Permanent link:

https://wiki.lime-it.ru/doku.php/public/doc/hw/printers/tremol_fp15?rev=1721899613

Last update: 09:26 25/07/2024



https://wiki.lime-it.ru/ Printed on 01:07 29/11/2025