

Настройка принтера Tremol FP15

Фискальный принтер Tremol FP15. Используется в республике Молдавия.

1. Установить и запустить службу ZFPLabServer:
[\\vmserver\Distr\ZFPLabServerWindows](#)
2. В административной панели в разделе Кассы создать Принтер
 1. Выбрать в поле Драйвер - Тремол
 2. Поставить галочки в чекбоксах Печать чеков, Печать слипов, Печать билетов, Активен
 3. Символов в строке 48
 4. Способ подключения - COM-порт
 5. Номер порта
 6. Скорость обмена данными 115200
 7. IP адрес <http://localhost:4444> (по умолчанию служба настроена на этот адрес, если хост уже занят, то службу можно перенастроить на другой адрес).
3. В разделе Пользователи инсталляции для пользователя с правами кассира в Поле Код кассира выставить 1 (Код кассира 1 зашит в коде принтера, можно каждому кассиру задать разный код, но для этого необходимо добавить коды в принтер. Код 1 стандартный, можно задать его всем, если не критично для клиента).
4. В разделе Товары изменить настройку в товаре QR-код: в поле Алгоритм генерации штрих-кода выбрать - EAN13 с контрольной суммой.
5. В товарах, продаваемых на кассе, должен стоять один из следующих видов налога А до I, первые 3 налога - это 20%, 8% и 10% соответственно, остальные это 0%. Нужно уточнить у клиента какую именно ставку налога выставлять.

Важно!

- Прописываем в строчку Settings:

Settings(com=COM3 (Номер COM порта) ,baud=115200,tcp=,ip=,port=,password=)

- Заходим на сайт: localhost:4444
- чтобы прочитать:

ReadOperatorNameAndPassword(Number=1)

- чтобы задать:

ProgOperator(Number=1,Name=Operator 1>Password=1)

- как проверить что всё работает:

OpenReceipt_V2(OperNum=1,OperPass=1,OptionFiscalRcpPrintType=1)

- затем обязательно отменить чек!

CancelReceipt()

Ссылки

- [Все принтеры](#)
- [Настройка принтера в панели администратора](#)

[public](#), [doc](#), [hw](#), [printer](#)

From:

<https://wiki.lime-it.ru/> -

Permanent link:

https://wiki.lime-it.ru/doku.php/public/doc/hw/printers/tremol_fp15?rev=1721899809

Last update: **09:30 25/07/2024**

