

# Zebra ZD421 (зебра)

## Подготовка к работе

1. Скачайте основной драйвер настройки принтера по ссылке:

<https://www.zebra.com/us/en/support-downloads/software/printer-software/printer-setup-utilities.html?downloadId=3b7879b0-5037-4840-9d6a-b71b6f5c819a#Ta-item-b92208c500-tab> (либо отсюда \\vmserver\Data\Zebra ZD421 драйвера , там так же будет лежать драйвер Zebra designer) ;

2. Скачайте приложение для настройки штрихкодов по ссылке:

<https://ecoprint.spb.ru/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B7%D0%B5%D0%B1%D1%80%D1%8B/zebra-designer-essentials-%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE/> .

---

## Драйвер

В нем мы можем произвести настройку принтера, например, переключить его в режим работы **Bluetooth**, все основные настройки, я думаю, не буду описывать текстом и делать скрины, так как я для вас нашел замечательные видео, в которых наглядно все показано, сейчас буду выкладывать их по очереди.

---

**Общий информационный ролик по принтеру** (модель немного другая, но суть та же)

[obschaja\\_informacija\\_o\\_printere.mp4](#)

Основное из этого раздела:

- 1) Сканер выставляем посередине бобины;
- 2) Центральная кнопка при удержании (между || и X) запускает процесс калибровки принтера, так же служит для прогонки ленты;
- 3) Крайняя правая кнопка при удержании сбрасывает задачи (удерживать пару секунд).

1. В данном видео у нас показана настройка принтера после установки драйвера (установка драйвера стандарта, как и у всех, думаю не стоит конкретно расписывать как его устанавливать). Конкретно в этом видео рассказывается, как подключить принтер к телефону по Bluetooth, но при смене настроек это не влияет на его работу при подключении к компьютеру (все так же печатается из программы **Zebra Designer** без телефона).

[img\\_0118.mp4](#)

---

2. Установка ПО Zebra Desigber

[ustanovka\\_po\\_zebra\\_dizajn.mp4](#)

---

3. Два ролика по созданию макета в приложении Zebra Desigber

[maket\\_2.mp4](#)

[sozдание\\_maketa\\_v\\_zebra\\_dizajn.mp4](#)

From:  
<https://wiki.lime-it.ru/> -

Permanent link:  
[https://wiki.lime-it.ru/doku.php/public/doc/hw/printers/zebra\\_zd421?rev=1732085420](https://wiki.lime-it.ru/doku.php/public/doc/hw/printers/zebra_zd421?rev=1732085420)

Last update: **06:50 20/11/2024**

