

Турникет трипод ZKTeco TS1000 Pro: подключение валидатора

Мануал:

[ts1000prorukovodstvopolzovatelya.pdf](#)



Технические характеристики турникета


Напряжение питания, В: 24 **постоянного тока**

Потребляемая мощность, Вт: 60

Время ожидания прохода турникета в импульсном режиме управления (*регулируется настройками): 5 с

Пульт дистанционного управления в комплекте **не поставляется**


Пример подключения турникета и валидатора



*есть настройка времени открытия турникета. Для этого нужно выставить переключатели KE1-KE3 в соответствии с таблицей:



Плата управления турникетом



public, doc, hw, cardlan

Last update: public:doc:hw:turniket-tripod_zkt_ts1000 https://wiki.lime-it.ru/doku.php/public/doc/hw/turniket-tripod_zkt_ts1000?rev=1728032546
09:02
04/10/2024

From:
<https://wiki.lime-it.ru/> -

Permanent link:
https://wiki.lime-it.ru/doku.php/public/doc/hw/turniket-tripod_zkt_ts1000?rev=1728032546

Last update: **09:02 04/10/2024**

