

Лантер

Подключение эквайринга Сбербанка

1. Заказчик подписывает договор эквайринга с банком
2. Обращается к менеджеру банка с заполненными анкетами на терминалы. В этих анкетах обязательно указать модель терминала **«KKM UROVO RS9000 с ПО Лантер»**.
3. Необходимо попросить менеджера подготовить «регистрационные параметры и ключи для загрузки в терминал»
4. **Крайне важно!** в анкетах сделать пометку и обратить внимание менеджера на то, что «ключи нужны будут по **статической** схеме»
5. После получения терминалов передать их в Сбер для загрузки ключей
6. После прохождения процедуры (или во время) необходимо запросить

Просим предоставить следующие значения:

1. Terminal ID (TID)
 2. Merchant ID (MID)
 3. MCC
 4. IP адрес и порт боевого хоста
5. Есть ли привязка ключей к хвостовому ID, если да, то какие ключи привязаны к какому ID

для самостоятельной настройки терминалов



Если на каком-то этапе Заказчик получит от сотрудников Сбера информацию, что «такие терминалы не знаем» либо «с такими моделями не работаем», то Заказчику необходимо проинформировать нас об этом чем быстрее тем лучше и сообщить наименование отделения, куда он обращался.

[public](#), [doc](#), [lanter](#), [sber](#)

From:

<https://wiki.lime-it.ru/> -

Permanent link:

<https://wiki.lime-it.ru/doku.php/public/doc/lanter?rev=1628319703>

Last update: **07:01 07/08/2021**

