Настройка для работы на aQsi 5

Стандартная настройка кассы


Стандартная настройка принтера(принтер aQsi 5 встроенный и подключения не требует)

Поддерживаемые версии

RMK - 1.188.1

Настройка кассы


• Выбираем тип считывающего устройства «Aqsi»



• Сохраняем настройки кассы нажатием клавиши «Сохранить» (расположена внизу)

Настройка принтера

• Выбираем тип принтера «Aqsi»



• Сохраняем настройки принтера нажатием клавиши «Сохранить» (расположена внизу)



Кассы aQsi 5 не подходят для работы с товарами, записывающимися на карту. Для корректной работы кассы рекомендуется убрать с кассы такие товары

public, doc

From:

https://wiki.lime-it.ru/ -

Permanent link:

https://wiki.lime-it.ru/doku.php/public/doc/nastrojka_aqsi?rev=1597231333

Last update: 11:22 12/08/2020



https://wiki.lime-it.ru/ Printed on 03:45 26/10/2025