# Настройка для работы на aQsi 5

Стандартная настройка кассы


Стандартная настройка принтера

#### Поддерживаемые версии

RMK - 1.188.1

## Настройка кассы


• Выбираем тип считывающего устройства «Aqsi»



• Сохраняем настройки кассы нажатием клавиши «Сохранить» (расположена внизу)

## Настройка принтера

• Выбираем тип принтера «Aqsi»



• Сохраняем настройки принтера нажатием клавиши «Сохранить» (расположена внизу)



Кассы aQsi 5 не подходят для работы с товарами, записывающимися на карту. Для корректной работы кассы рекомендуется убрать с кассы такие товары

#### public, doc

From:

https://wiki.lime-it.ru/ -

Permanent link: https://wiki.lime-it.ru/doku.php/public/doc/nastrojka\_aqsi?rev=1598863290 Last update: 08:41 31/08/2020

https://wiki.lime-it.ru/ Printed on 06:02 14/12/2025