

Настройка для работы на aQsi 5

[Стандартная настройка кассы](#)


[Стандартная настройка принтера](#)

Поддерживаемые версии

RMK - 1.188.1

Настройка кассы


- Выбираем тип считывающего устройства «Aqsi»



- Сохраняем настройки кассы нажатием клавиши «Сохранить» (расположена внизу)

Настройка принтера

- Выбираем тип принтера «Aqsi»



- Сохраняем настройки принтера нажатием клавиши «Сохранить» (расположена внизу)



Кассы aQsi 5 не подходят для работы с товарами, записывающимися на карту. Для корректной работы кассы рекомендуется убрать с кассы такие товары

[public, doc](#)

From:

<https://wiki.lime-it.ru/> -



Permanent link:

https://wiki.lime-it.ru/doku.php/public/doc/nastrojka_aqsi?rev=1598863290

Last update: **08:41 31/08/2020**