


# Настройка для работы на aQsi 5

[Стандартная настройка кассы](#)

[Стандартная настройка принтера](#)

## Настройка кассы


- Выбираем тип считывающего устройства «Aqsi»



- Сохраняем настройки кассы нажатием клавиши «Сохранить» (расположена внизу)

## Настройка принтера

- Выбираем тип принтера «Aqsi»



- Сохраняем настройки принтера нажатием клавиши «Сохранить» (расположена внизу)



Кассы aQsi 5 не подходят для работы с товарами, записывающимися на карту. Для корректной работы кассы рекомендуется убрать с кассы такие товары

[public](#), [doc](#)

From:

<https://wiki.lime-it.ru/> -

Permanent link:

[https://wiki.lime-it.ru/doku.php/public/doc/nastrojka\\_aqsi?rev=1605688243](https://wiki.lime-it.ru/doku.php/public/doc/nastrojka_aqsi?rev=1605688243)

Last update: **08:30 18/11/2020**

