


# Настройка фискального принтера на примере Атол


Фискальный принтер должен быть зарегистрирован в ОФД. Подключите фискальный принтер к кассовому системному блоку (проверьте надежность соединения). Включите фискальный принтер . Установите драйверы. Откройте «Диспетчер устройств Windows ». Определите Com порты на которые установлен фискальный принтер. на данном примере порты COM 8 и COM 9.




Нажимаем в windows кнопку «ПУСК» и начинаем вводить имя программы «Драйверы ККМ». Выбираем программу



Далее переходим к определению порта подключения. В открывшемся окне выбираем



public, doc



Last update: 06:39 19/08/2019 public:doc:nastrojka\_fiskalnogo\_printera\_na\_primere\_atol [https://wiki.lime-it.ru/doku.php/public/doc/nastrojka\\_fiskalnogo\\_printera\\_na\\_primere\\_atol?rev=1566196742](https://wiki.lime-it.ru/doku.php/public/doc/nastrojka_fiskalnogo_printera_na_primere_atol?rev=1566196742)

---

From: <https://wiki.lime-it.ru/> -

Permanent link: [https://wiki.lime-it.ru/doku.php/public/doc/nastrojka\\_fiskalnogo\\_printera\\_na\\_primere\\_atol?rev=1566196742](https://wiki.lime-it.ru/doku.php/public/doc/nastrojka_fiskalnogo_printera_na_primere_atol?rev=1566196742)

Last update: **06:39 19/08/2019**

