
Отмена транзакции на автокассе


• Откройте режим администратора (необходимо 7 раз кликнуть на логотипе «Лайм» в правом нижнем углу приложения, после чего ввести пин код, заданный во время настройки).



• Нажать кнопку «Перети в сервисную панель».



• Нажать кнопку отменить оплату.



• Приложите к считывателю карту, выданную сотруднику с правами «Управляющего» или «Администратора».



- Ввести сумму для возврата.
- Выбрать процессинг для возврата.
- Приложить карту клиента к пинпаду.

Сумма возвращена на карту клиента. Отмена транзакции отобразиться в отчете "Отмены транзакций эквайринга".

Настройка автокассы

public, doc

https://wiki.lime-it.ru/ Printed on 00:47 18/11/2025

From:

https://wiki.lime-it.ru/ -

Permanent link: https://wiki.lime-it.ru/doku.php/public/doc/otmena_tranzakcii_na_avtokasse?rev=1665986887

Last update: **06:08 17/10/2022**

