

Android-валидатор (общее описание)


- валидатор на Android получил обновления в дизайне, а также имеет прошивку для разных типов считывателей (Em-Marine и MiFare, кроме MiFare UltraLight 7байт)

Экран валидатора

1. Загрузка валидатора:



2. Главный экран с отображением следующей информации:



#233035 233035

03-05-2023 16:23:34

Название точки
обслуживания

Время последнего
получения настроек

Приложите карту

Сообщение для посетителя



16:23

Версия ПО
1.0.0

Флаги
192.168.0.43

Информационные сообщения о разрешении/запрете прохода

1. Проход на одноразовую услугу

1.1 Проход по билету:



1.2 Проход по депозиту:




2. Проход в платную зону

2.1 Проход по депозиту:



2.2 Запрет прохода при попытке повторного входа



3. Другие запрещающие оповещения


3.1 Запрет прохода. Карта не активирована



3.2 Запрет прохода. Нет билетов и счетов



3.3 Запрет прохода. Недостаточно средств



3.4 Запрет прохода. Сервер недоступен



3.5 Запрет прохода. Сеанс еще не начался



4. Работа валидатора без подключения к сети



5. Работа валидатора в режиме «Инфотерминал»





Пример установленной точки прохода(турникет+валидатор на стойке) 

[public](#), [doc](#), [point](#)

From:

<https://wiki.lime-it.ru/> -

Permanent link:

<https://wiki.lime-it.ru/doku.php/public/validators/android-validator?rev=1769167134>

Last update: **11:18 23/01/2026**

