


# Подключение валидатора Cardlan



**1) Питание валидатора(12-24В постоянного напряжения):** пара **коричневого (+)** и **синего (-)** проводов.

**2) Управление турникетом(реле валидатора):** пара **фиолетового** и **белого** проводов. Полярность не имеет значения.

3) Пара **красного** и **черного** проводов используется **для подключения опции «конца прохода»**. На текущий момент реализовано для турникетов производителя PERCo. Со схемой подключения можно ознакомиться [здесь](#):

[public](#), [doc](#), [hw](#), [cardlan](#)

Last  
update: public:validators:podkluchenie\_cardlan [https://wiki.lime-it.ru/doku.php/public/validators/podkluchenie\\_cardlan?rev=1728968623](https://wiki.lime-it.ru/doku.php/public/validators/podkluchenie_cardlan?rev=1728968623)  
05:03  
15/10/2024

---

From:  
<https://wiki.lime-it.ru/> -

Permanent link:  
[https://wiki.lime-it.ru/doku.php/public/validators/podkluchenie\\_cardlan?rev=1728968623](https://wiki.lime-it.ru/doku.php/public/validators/podkluchenie_cardlan?rev=1728968623)

Last update: **05:03 15/10/2024**

