


Подключение валидатора Cardlan



1) Питание валидатора(12-24В постоянного напряжения): пара **коричневого (+)** и **синего (-)** проводов.

2) Управление турникетом(реле валидатора): пара **фиолетового** и **белого** проводов. Полярность не имеет значения.

3) Пара **красного** и **черного** проводов используется **для подключения опции «конца прохода»**. На текущий момент реализовано для турникетов производителя PERCo. Со схемой подключения можно ознакомиться [здесь](#):

[public](#), [doc](#), [hw](#), [cardlan](#)

Last update: public:validators:podkluchenie_cardlan https://wiki.lime-it.ru/doku.php/public/validators/podkluchenie_cardlan?rev=1728968623
05:03
15/10/2024

From:
<https://wiki.lime-it.ru/> -

Permanent link:
https://wiki.lime-it.ru/doku.php/public/validators/podkluchenie_cardlan?rev=1728968623

Last update: **05:03 15/10/2024**

