


## Подключение считывателя карт


По RS232:

### RS232:

Pin #	Signal Name
1	NC
2	TXD
3	RXD
4	NC
5	GND
6	NC
7	NC
8	NC
9	NC



По Wiegand:  
X(1-6)



Pin #	Signal Name
X11	Wiegand D0
X12	Wiegand D1
X13	GND

Доработка платы OLIMEX PIC-MAXI-WEB:

1. Соединить перемычкой X12 с EXT26
2. Соединить перемычкой X11 с EXT25

**EXT:**

