


Валидатор

Документация

- CL-A0618A - новый
 - Инструкция пользователя
 - Спецификация

Экран валидатора

На экране валидатора выведена информация о его текущем состоянии:



- Название точки обслуживания - название, под которым валидатор зарегистрирован в системе. Позволяет найти его в справочниках точек обслуживания.
- Время последнего получения настроек - периодически (время задается параметром «Период обновления (минуты)» в справочнике точек обслуживания) валидатор получает настройки с сервера.
- Сообщение для посетителя - в данном блоке выводятся сообщения посетителю с информацией о том почему был запрещен проход, либо о том с какого права (билета или счета) было произведено списание за проход. В случае, если валидатор используется в режиме инфотерминала здесь будет выведена информация о текущих активных счетах и билетах посетителя.

- Текущее время
- Версия ПО - информация о версии ПО (прошивки) валидатора и модулей. Может быть выведено несколько версий, каждой предшествует префикс:
 - **Lx**: - версия собственно прошивки валидатора
 - **I0**: - версия прошивки платы ввода\вывода (выводится в случае если плата подключена и на момент запуска ПО валидатора - доступна)
- Флаги - отображают информацию о настройках и текущем состоянии валидатора:
 - **[FS]** - в журналах валидатора есть данные, которые нужно отправить на сервер (нормальное состояние данного флага - периодическое появление и исчезновение)
 - **[0]** - наличие данного флага говорит о том, валидатору разрешена проверка доступа в онлайне (параметр «Разрешить проверку прохода онлайн» в справочнике точек обслуживания).
 - **[S]** - наличие данного флага говорит о том, валидатору разрешен доступ в мягком оффлайне (параметр «Мягкий оффлайн» в справочнике точек обслуживания).
 - **[PE]** - наличие данного флага говорит о том, валидатор должен поддерживать «конец прохода» (параметр «Поддерживает конец прохода» в справочнике точек обслуживания).
 - **[I0]** - данный флаг выводится в случае наличия связи с платой ввода\вывода. Если по каким-то причинам связь с платой прервется, данный флаг не будет показан. Проверка связи осуществляется после разрешения прохода, в случае если валидатор поддерживает конец прохода.

Статьи

• Дополнительные настройки валидатора Cardlan	11:09 02/12/2019	Сергей Коноплев	public , doc , hw , cardlan
• Кабели для подключения валидатора	05:57 20/09/2019	ili	public , doc , cardlan
• Перепрошивка валидатора (Linux only)	14:46 19/09/2019	ili	public , doc , cardlan
• Подготовка к перепрошивке валидатора	08:45 09/06/2021	ili	public , doc , hw , cardlan
• Подключение валидатора L3(андроид)	07:17 15/09/2023	Tanzilya	public , doc , hw , cardlan
• Подключение платы расширения ввода-вывода к валидатору	08:16 20/12/2019	ili	public , doc , hw , cardlan
• Турникет трипод PERCo-TTR-04CW: подключение валидатора с функцией "конец прохода"	05:58 26/07/2022	Денисов Александр	public , doc , hw , cardlan
• Турникет трипод ZKTeco TS1000 Pro: подключение валидатора	08:20 25/07/2024	Денисов Александр	public , doc , hw , cardlan
public , doc , hw			

From:
<https://wiki.lime-it.ru/> -

Permanent link:
<https://wiki.lime-it.ru/doku.php/public/doc/hw/cardlan?rev=1663738826>

Last update: 05:40 21/09/2022



