

Плата расширения ввода-вывода

Плата предназначена для расширения возможностей оборудования по работе с сенсорами и реле. Поддерживает:

- 1 реле для коммутации высоких напряжений и токов.
- 3 цифровых выхода для коммутации низких напряжений и токов.
- 4 цифровых слаботочных входа.

Питание:

- 12В постоянного тока.
- Плата имеет защиту от переплюсовки, при неверном подключении питания плата не включается

Коммуникация с внешним устройством осуществляется по RS232:

- [Транспортный протокол для плат расширения](#)
- [Управление платами удаленного ввода вывода](#)

Описание платы



- Цифровые входы, выходы и реле снабжены дополнительной индикацией, отрабатывающей при сработке соответствующего узла.
- Индикаторы команд, позволяют отследить получение или отправку команд платой головному устройству:
 - Up - пришла команда от головного устройства (например, команда на управление реле)
 - Self - отправка команды головному устройству (например событие сработки сенсора)
 - Down - получена команда от нижнего устройства, или рестарт платы вотчдогом
- Все колодки подписаны в соответствии с их назначением

Использование

- [Подключение платы расширения ввода-вывода к валидатору](#)



Запитывать плату **после** того как соединили все провода

Подключение к ПК

ПК DV-9 (ПИН)	Плата расширения
5*	Колодка питания POWER IN -12V
3	Колодка входящего RS232 UP A/RX
2	Колодка входящего RS232 UP B/TX



Землю (5 пин) требуется заводить в случае если ПК и плата запитаны от разных источников питания

Подключение к валидатору Lanter

Колодка P2 (справа, нумерация пинов сверху)	Плата расширения
5*	Колодка питания POWER IN -12V
2	Колодка входящего RS232 UP A/RX
3	Колодка входящего RS232 UP B/TX



Землю (5 пин) требуется заводить в случае если валидатор и плата запитаны от разных источников питания

Подключение к валидатору Cardlan

Валидатор	Плата расширения
Черный провод	Колодка питания POWER IN -12V
Красный провод	Колодка входящего RS232 UP A/RX
Рыжий провод	Колодка входящего RS232 UP B/TX

Ссылки

- [Перепрошивка платы расширения ввода-вывода](#)

[dev doc](#)

From:
<https://wiki.lime-it.ru/> -

Permanent link:
<https://wiki.lime-it.ru/doku.php/public/doc/hw/expand-io/rev-1?rev=1690196558>

Last update: 11:02 24/07/2023

