
05:43 14/12/2025 1/4 MicroTik

# **MicroTik**


## Настройка проброса портов

#### Из внешней сети


- Пробросить порт со внешнего адреса на внутренний
- Решение: https://lantorg.com/article/probros-portov-na-mikrotik
- 1. Переходим в настройках микротика в Firewall/NAT



2. Создаем новое правило, в Dst. Address указываем внешний IP



3. Ниже в Action\To Addresses указываем внутренний IP





Если нужны пробросы с нестандартных портов (8080, 4443 и т.п.) то нужно создавать разные правила и в Dst. Port указывать внешний порт а в Action\To Ports указать стандартный порт

#### Из локальной сети

- Проблема: снаружи порты пробрасываются, изнутри нет
- Решение:

https://wiki.lime-it.ru/ Printed on 05:43 14/12/2025

05:43 14/12/2025 3/4 MicroTik

https://serverfault.com/questions/970346/port-forwarding-test-possible-within-lan-mikrotik-route r

По факту сработало настройкой 2 правил в Firewall/NAT:

1. Первое





2. Второе





## При изменении стандартных правил

В случае, если мы всё настроили, но ничего не работает, скорее всего в правила Nat Rules были внесены изменения, для их переопределения нужно завести два правила и передвинуть их в самый верх:









### dev doc

From:

https://wiki.lime-it.ru/ -

Permanent link:

https://wiki.lime-it.ru/doku.php/public/doc/hw/microtic

Last update: 11:02 15/10/2024



https://wiki.lime-it.ru/ Printed on 05:43 14/12/2025