

Citizen CL-S400DT


[public](#), [doc](#), [man](#), [manual](#), [printer](#)

Для подключения принтера Citizen CL-S400DT вам для начала нужно загрузить следующие утилиты и драйверы:

1. [Драйвер принтера](#).
2. [Утилита для настройки принтера](#).
3. [Драйвер VCOM](#).

Установка

1. Подключите принтер USB-кабелем к компьютеру, включите его.
2. Установите драйвер VCOM.
3. Определите, с какими номерами VCOM-портов подключен принтер. Скорее всего это порты 7 и 8 (ПКМ мой компьютер → Управление → Диспетчер устройств → Порты (COM и LPT). Там будет два Virtual Communication Port)
4. Здесь вам нужно будет настроить порты следующим образом:



5. Перезагрузите компьютер.
6. Установите драйвер принтера. На этапе, где предлагается установить драйвер для Plug and Play принтера выберите «Установить драйвер для другого принтера».
7. При установке, в окне с выбором типа подключения принтера выберите пункт «Другое».
8. В следующем окне выберите модель принтера CL-S400DTZ.
9. Вам нужно выбрать в следующем окне установки один из этих двух портов (пока что

любой). Настройте оба порта таким же образом в пункте «Настроить порт».

10. Завершите установку.

Настройка принтера

Первоначальная настройка принтера производится при помощи кнопок на самом принтере.

Кнопки навигации работают следующим образом:

- Вверх-вниз листают текущее меню, влево-вправо заходят в текущий пункт меню, либо выходят из него.
- Для сохранения настроек нужно вернуться назад нажатием кнопки влево несколько раз, пока на экране не появится: Save Settings.
- Для сохранения нажмите нижнюю, затем левую, для отмены - левую.

Нам нужно настроить параметры подключения принтера. Для этого перейдите в меню Interface (4x нижняя):

- Установите параметру RS-232C Baud значение 115200(правая, затем нижняя/верхняя до тех пор, пока не найдете нужное значение).
- Вернитесь назад, применив изменение нажатием правой кнопки (левая кнопка отменит изменение).
- Следующему параметру RS-232C Parity должно быть установлено значение None.
- Параметру RS-232C Length значение 8 bits.
- Параметру RS-232C Stopbit значение 1bit.
- Параметру RS-232 X-ON значение YES.
- Параметру IEEE1284 значение On.
- Параметру USB Device Class значение VCOM.
- Параметру VCOM Protocol значение X-ON.
- Сохраните изменения и перезагрузите принтера.
- Дальнейшую настройку нужно произвести при помощи утилиты LabelPrinterUtility.

Настройка с помощью утилиты LabelPrinterUtility


Сначала настройте второй порт, если его не было среди портов при установке драйвера принтера. Для этого перейдите в настройки принтера:

- пуск → принтеры → пкм по принтеру → свойства → порты. Выберите второй порт, и настройте его таким же образом, как и первый.


Для того, чтобы при настройке принтера при помощи утилиты не получать ошибку «open port error», переведите его на любой другой порт, кроме двух используемых.

В правом меню установите Printer Model CL-S4xxZ(Zebra Emulation).

Выберите порт(один из двух, определенных заранее). Нажмите Detail, и установите его параметры так же, как на картинке.



Во вкладке Easy выберите Labels with Black Mark, поставьте галочку возле Media Type, выпадающее меню под кнопкой Export переведите на значение Easy. Нажмите Send Configuration. Сделайте то же самое со вторым портом. При отправке конфигурации на один из портов принтер должен издать звук(т.к. он перезагрузится), это и есть порт, с которого будет производиться печать.



Перейдите во вкладку Standard, и переведите выпадающее окно под Export в положение STANDARD.

Настройте принтер таким образом, не забывайте ставить галочки слева от параметров(утилита отправляет только настройки, возле которых стоит галочка, мы настраиваем только то, возле чего стоят галочки на картинках).

LabelPrinterUtility 2.0.5.0 [English]

Easy | Standard | **Advanced** | Information | Check/Uncheck All Items

Global Config
 Config Set: CONFIG SET 1

Page Setup

Print Speed: <input checked="" type="checkbox"/> 6 IPS	Auto Side Shift: <input type="checkbox"/> 0 DOTS
Print Darkness: <input checked="" type="checkbox"/> 10	Sensor Select: <input type="checkbox"/> REAR ADJ SENSOR
Darkness Adjust: <input type="checkbox"/> 0	Media Sensor: <input checked="" type="checkbox"/> REFLECT
Print Method: <input type="checkbox"/> DT	Top Form Sensor: <input type="checkbox"/> OFF
Ribbon Winding Direction: <input type="checkbox"/> OUTSIDE	Top Form Length: <input type="checkbox"/> INCH
Continuous Media Length: <input type="checkbox"/> 4.00 INCH	Small Media Adjustment: <input type="checkbox"/> OFF
Vertical Position: <input type="checkbox"/> 0.00 INCH	Small Media Length: <input type="checkbox"/> 1.00 INCH
Horizontal Shift: <input type="checkbox"/> 0.00 INCH	Symbol Set: <input type="checkbox"/> PM
Vertical Image Shift: <input type="checkbox"/> INCH	
Vertical Image Shift: <input type="checkbox"/> 000 DOTS	

System Setup

Sensor Level: <input type="checkbox"/> 1.5 V	Standby Mode: <input type="checkbox"/> ON
Paper End Level: <input type="checkbox"/> 1.50 V	Standby Timer: <input type="checkbox"/> 5 MIN
Error Reporting: <input checked="" type="checkbox"/> ON PRINTING	PNE Status: <input type="checkbox"/> ON
Cover Open Sensor: <input type="checkbox"/> OFF	PNE Alarm: <input type="checkbox"/> OFF
Buzzer Select: <input checked="" type="checkbox"/> EXEC/ERROR	Control Code: <input type="checkbox"/> STD
Metric/Inch: <input type="checkbox"/> INCH	Emulation Select: <input checked="" type="checkbox"/> ZPL2

Printer Model: CL-S4xxZ (Zebra® Emulatic)

I/F:

Driver Name: Citizen CL-S400DTZ
COM8, 115200, 8, 1, None,

COM / VCOM:
 COM8:

LPT: LPT1:

USB:

IP Address: 192 . 168 . 0 . 1
 Port Number: 9100

LabelPrinterUtility 2.0.5.0 [English]

Easy | Standard | **Advanced** | Information | Check/Uncheck All Items

Metric/Inch: INCH

Max Media Length: 10.00 INCH

Settings Lock: OFF

Keyboard Lock: OFF

After Print Setup

Auto Configure: <input checked="" type="checkbox"/> ON	Rewinder Torque: <input type="checkbox"/>
Function Select: <input type="checkbox"/> TEAR	Peel Wait Delay: <input type="checkbox"/> 0.1 SEC
Cutter Type: <input type="checkbox"/> STANDARD	Paper Position: <input type="checkbox"/> 0.00 INCH
Cutter Action: <input type="checkbox"/> BACKFEED	Mode/Repeat Key: <input type="checkbox"/> DISABLED
Rewinder Auto Online: <input type="checkbox"/> OFF	Menu Key Action: <input type="checkbox"/> ENTERS MENU
Rewinder Auto Online Delay: <input type="checkbox"/> SEC	Feed Key Action: <input type="checkbox"/> FEEDS MEDIA

Interface Menu

USB Device Class: <input checked="" type="checkbox"/> VCOM	Timeout: <input type="checkbox"/> SEC
USB VCOM Protocol: <input checked="" type="checkbox"/> X-ON	Action at timeout: <input type="checkbox"/> CLOSE ALL
USB 2.0 High Speed: <input type="checkbox"/> ON	Transmits buffered data: <input type="checkbox"/> DISABLE
IPv4 Address: <input type="checkbox"/> 0 . 0 . 0 . 0	IPv6: <input type="checkbox"/> ON
IPv4 Subnet Mask: <input type="checkbox"/> 0 . 0 . 0 . 0	Fixed IPv6 Address: <input type="checkbox"/> ON
IPv4 Gateway: <input type="checkbox"/> 0 . 0 . 0 . 0	IPv6 Address: <input type="checkbox"/>
IPv4 DHCP: <input type="checkbox"/> ON	IPv6 Prefix Length: <input type="checkbox"/>
Host Name: <input type="checkbox"/>	

Printer Model: CL-S4xxZ (Zebra® Emulatic)

I/F:


Driver Name: Citizen CL-S400DTZ
COM8, 115200, 8, 1, None,

COM / VCOM:
 COM8:

LPT: LPT1:

USB:

IP Address: 192 . 168 . 0 . 1
 Port Number: 9100



Нажмите Send Configuration, сделайте это для обоих портов.


Настройка яркости QR при печати на Sitezen Видео

[sitezen.mp4](#)


Подготовка принтера

Далее нам нужно установить сенсоры принтера в правильное положение. Для этого:

1. Установите нижний сенсор так, чтобы он попадал примерно в середину этикетки.



2. Установите верхний сенсор на таком же расстоянии(линейка поможет в этом).




3. Установите фиксатор ленты сзади так, чтобы он держал ленту.



4. Установите держатель ленты.



5. Установите регуляторы в положение, примерно подходящее для выбранных билетов.



Калибровка сенсоров принтера

Для калибровки сенсоров принтера нужно сделать так же, как показано на видео:
[Калибровка сенсоров принтера](#)

Перевод видео:

1. Убедитесь что параметру Media Sensor установлено значение Reflect.
 - Для этого выберите в меню пункт Page Setup.
 - Выберите пункт Media Sensor и убедитесь что установлен Reflect.
 - Выйдите из меню нажимая левую кнопку.

Сохраните изменения нажатием нижней кнопки, подтвердите нажатием правой кнопки.

1. Установите ленту для печати таким образом, чтобы черная метка не попадала на сенсор.

Чистая сторона должна быть направлена вверх.


1. Выключите принтер.
2. Нажмите и держите левую, верхнюю и правую кнопки, не отпуская включите принтер.
3. Нажмите и держите нижнюю кнопку, не отпуская нажмите один раз левую кнопку.
4. Нажмите правую кнопку, после того как на экране появится сообщение «Sensor Cal Mode Succeeded»
5. Калибровка завершена.

Проверить принтер можно с помощью драйвера Windows:


- Для этого перейдите пуск → принтеры → ПКМ по принтеру → свойства → общие → пробная печать.
- Если не получилось, то смените порт принтера: вкладка Порты → переведите принтер на другой порт. Нажмите применить, и осуществите пробную печать. Далее нам нужно загрузить в принтер шрифты.

Загрузка шрифтов для принтера

- перейдите пуск → принтеры → ПКМ по принтеру → свойства → шрифты.



- Нам нужно загрузить растровый шрифт Arial 24го размера в память E:Встроенная флеш-память (Onboard Flash). Выставьте параметры как на картинке и нажмите ОК.



Подключение к Лайму

Настройка принтера осуществляется в [панели администратора](#)

Настройка на кассе

В настройках принтера Windows переставьте принтер на другой порт, иначе с кассы он печатать не будет (порт будет занят драйвером на windows).

Лучше даже удалить драйвер, чтобы не занимать другой порт, однако, стоит обратить внимание, что при повторной установке драйвера принтера загруженные ранее **шрифты будут удалены**.

Теперь можно настроить кассу на печать с этого принтера. Нужно указать порт принтера, марка принтера - Zebra (т.к. мы эмулируем зебру), указать порт, с которого ранее печатали.

Важно! Принтер использует для печати шаблоны ticket.cshtml, размещаемые в папку C:\ProgramData\Lime-Soft\Jade.Cashdesk\ \ Вот шаблон, но шаблоны изменяются в зависимости от нужд:

- [ticket.cshtml](#)

Принтер подключен и готов к печати.

Ссылки

- [Все принтеры](#)
- [Настройка принтера в панели администратора](#)

From:
<https://wiki.lime-it.ru/> -

Permanent link:
<https://wiki.lime-it.ru/doku.php/public/doc/hw/printers/citizen-cl-s400dt?rev=1604992791>

Last update: **07:19 10/11/2020**

