

Настройка автокассы

- В справочнике касс создайте новую кассу, и задайте для нее «Тип кассы» - «Автокасса»
- Укажите настройте необходимое оборудование (диспенсер карт, купюроприемник)



В данном справочнике для рабочих мест кассиров настраиваются:

- параметры периферийного оборудования,
- список товаров, которые можно продавать на каждой конкретной кассе,
- настраиваются горячие клавиши и кнопки частых действий для интерфейса Лайм.Касса.

При создании инсталляции по умолчанию создается одна касса с виртуальным принтером – для начала работы вам нужно только указать, какие товары будут на ней продаваться и настроить COM-порт считывателя карт, если в вашей инсталляции используют пластиковые карты :)

Имя *	Автокасса
Тип кассы	Автокасса
Овердрафт разрешен	<input type="checkbox"/>
Точка обслуживания	Точка обслуживания
Драйвер RFID считывателя	Prox
COM-порт считывателя	8
Дисплей покупателя	<input type="checkbox"/>
Купюроприемник	<input checked="" type="checkbox"/>
Тип купюроприемника	CashCodeCcNet
COM-порт купюроприемника	10
Скорость COM-порта купюроприемника	9600
Есть диспенсер карт	<input type="checkbox"/>

Обновление Сохранить Отмена

Сохранить внесенные изменения и вернуться к списку объектов *Отменить изменения и вернуться к списку объектов*

Поддержка эквайринга

- В случае, если автокассы поддерживают эквайринг, в соответствующем процессинге необходимо указать параметр «Поддерживаемые типы касс» - «Автокасса»

Процессинги

Процессинги - это способы оплаты, которыми может рассчитываться посетитель при покупке товара или услуги. При создании инсталляции автоматически создается процессинг оплаты наличными.

Имя *	<input type="text" value="БезналАвтокасса"/>
Тип оплаты *	<input type="text" value="Кассовый эквайринг"/>
Валюта принтера *	<input type="text" value="1"/>
Тип процессинга *	<input type="text" value="Фискальный"/>
Группа для отчетов *	<input type="text" value="Безналичные"/>
Эквайер	<input type="text" value="Эквайер"/>
Протокол кассового эквайринга *	<input type="text" value="Сбербанк"/>
Возврат разрешен	<input checked="" type="checkbox"/>
Количество копий банковского слица	<input type="text" value="1"/>
Активен	<input checked="" type="checkbox"/>
Поддерживаемые типы касс	<input type="text" value="Автокасса"/>
Запрет смены процессинга при возврате	<input type="checkbox"/>
Печатать слип чека	<input type="checkbox"/>

Обновление

Сохранить внесенные изменения и вернуться к списку объектов Отменить изменения и вернуться к списку объектов

Поиск


- Параметры инсталляции
- Администрирование
- Организации
- Кассы
 - Процессинги**
 - Категории клиентов
 - Типы связей клиентов
- Товары
 - Типы скидок
- Календари
- Услуги
 - Бонусные системы
 - Интеграции
 - Система видеонаблюдения
- Рассылки

У вас возникли затруднения?
Свяжитесь с нами:

Первый запуск

При первом запуске автокасса после логина спросит настройки - нужно будет:


- Ввести пин код для доступа в режим администратора
- Выбрать инсталляцию
- Выбрать кассу



После касса перейдет в шатанный режим

Вход в режим администратора

Для входа в режим администратора необходимо 7 раз кликнуть на логотипе «Лайм» в правом нижнем углу приложения, после чего ввести пин код, заданный во время настройки:



После входа будет предложен переход в два режима:

- Административную панель - панель с настройками автокассy, рассмотренными в данной статье
- Сервисную панель - панель для ежедневного обслуживания автокассy

Сервисная панель

Предоставляет возможности:

- Закрытия смены. Закрытие смены выполняет несколько действий:
 - Печать отложенных чеков (если таковые будут)
 - Сверку итогов на пин паде (если таковой подключен)
 - Печать Z-отчета на принтере
- Печать отложенных чеков (если таковые будут)

[public](#), [doc](#), [sst](#)

From:

<https://wiki.lime-it.ru/> -

Permanent link:

<https://wiki.lime-it.ru/doku.php/public/doc/sst/configure?rev=1582006730>

Last update: **06:18 18/02/2020**

